

소음원 규명 방법론 ; 통합된 개념 및 특성들

김 양 한

(한국과학기술원 기계공학과)

1. 머리말

소음원, 즉 사람이 듣기에 유쾌하지 않은 소리의 발생위치 및 크기, 공간상의 위상차 등을 파악하는 것은 효과적인 소음 제어 방법을 선택하는데 매우 중요하다. 이것은 효과적인 소음제어를 위하여는 소음의 발생위치, 전파현상 등에 대한 보다 정확한 정보가 필요할 것이라는 일반적인 인식으로 부터도 쉽게 이해할 수 있다.

소음원을 정확히 파악하려는 노력은 상업적인 응용을 위해서라기 보다는 군사적인 목적에서 상당히 오래 전부터 이루어져 왔음을 널리 알려진 사실이다. 이러한 군사적 목적의 소음 탐지에 관련된 보편적인 요구 사항은 보다 먼 거리에서 보다 빨리 소음원을 찾아내는 것이었다. 이 경우, 먼 거리에서 측정되는 음파의 형태는 평면파에 근사한 형태이며, 따라서 각종 레이더와 관련된 이론에서 많은 부분 충분히 검증되어 왔던 평면파 전파 이론에 근간을 둔 탐지 방법들이 광범위하게 사용 되었다^[1,2]. 즉 소음원의 구체적인 크기나 상세한 근거리에서의 음장 형태 등에 대한 관심 보다는 소음원의 위치에 대한 신속 정확한 파악이 주된 관심사이었기 때문에 측정된 음파의 전파 각도 추정기(bearing angle estimator)가 그 주된 연구 및 개발의 대상이었다.


소음에 대한 관심이 군사적인 목적 이외의 일반 산업 분야에서도 증가하면서 자연스럽게 소음원 파악에 대한 관심 또한 증가 하였으며 이러한 관심은 기계공학 분야의 경우 각종 수송기계의 방사 소음 특성은 물론 수송기계 내부 음장을 형성하는 소음원의 위치 파악 등으로 확대, 적용되게 되었다. 결국은 수중이나 대기중에서 군사적 상황과는 달리, 음원의 정확 신속한 위치 파악 보다는 음원의 크기, 위상, 구체적인 형태 및 전파 모델 등 보다 다양하

고 구체적인 정보를 필요로 하게 되었다. 음향학적인 면으로 이러한 소음원 파악 혹은 규명에 대한 요구 조건을 다시 검토하여보면, 종전의 탐지 방법이 평면과 모델로 충분하였다면, 이제는 음파 전파 모델이 구면파 형태로 변화되어야 함을 의미하며 결국은 전파 각도 추정기가 이제는 음원 위치 추정기 (noise source position estimator)로 변화함을 의미한다고 볼 수 있다^[3,4]. 상당히 많은 경우 이러한 방법을 이용하여 운송 기계의 소음원을 간접적으로 규명하고 있는 것 또한 사실이다^[5~7].

그러나 이러한 방법은 염밀한 의미에서 소음원의 구체적인 음압의 시 공간적 특성을 나타내고 있지 못하다. 결국은 등가 단극음원의 크기를 유추하여 그 크기들의 분포를 일종의 등가적 위치에 그리는 것이 대부분의 응용 예라 할 수 있다. 이러한 방법에 비하여 음향 홀로그래피 방법이나 인텐시티 방법은, 홀로그래피 방법의 경우 홀로그램 평면에서 측정된 음압 정보를 기반으로 하여 측정되지 않은 면의 음압을 추정함으로써 음원의 구체적인 시, 공간적 형태를 알 수 있다는 면에서 전자의 방법과 염격히 구별된다. 전자의 방법에 비하여 고가의 측정 비용이 단점이나 제공되는 정보의 양에서 볼때 비교의 대상이 될 수 없다. 음향 인텐시티 방법 또한 인텐시티라는 물리량이 음향 파우어의 흐름을 표현하고 결국은 파우어의 흐름의 방향을 알게 되면 음원의 위치 및 형태에 대한 추론 또한 가능하기 때문에 소음원 규명을 위하여 사용될 수 있는 방법 중의 하나라 볼 수 있다. 이러한 소음원 규명 방법론 들은 각각 이론의 근간이 다르고 또한 특성 또한 구별되어 지므로 응용분야 또한 다를 것임을 쉽게 상상할 수 있다.

이상 소음원 규명 방법을 각종 응용가능 분야 및 현재 사용 가능한 방법론 면에서 비교 고찰하여 보았다. 종합적인 안목에서 이러한 소음원 규명론을

1) 물리적 상황



2) 측정 및 추정 상황




그림 1 소음원 규명 방법의 개념적 의미

통합적인 개념으로 보면 결국은 그림 1에 도시한 것과 같이 일종의 전달함수 혹은 수학적인 맵핑함수(mapping function)를 각각의 경우에 찾아내려는 시도와 같다고 볼 수 있다. 즉 측정된 물리량을 가장 적절히 표현하여 음원의 물리적 양 혹은 음원에 대하여 알고자 하는 제한된 물리량(예를 들면, 위치 및 크기 등)과 연결시켜주는 즉 맵핑시켜주는 함수를 찾아내는 것이 소음원의 규명에 성공과 실패의 척도라 해도 과언이 아님을 알 수 있다.

즉 그림 2(a)와 같은 데이터가 있을 경우에 결국 그림 2(b)와 같이 코끼리의 크기 및 공간상에 위치한 각도 조절로 그림 2(a)의 데이터를 적절히 조절할 수 있음을 알 수 있다면, 이제 측정된 데이터에 대한 맵핑은 각각의 데이터 세트에 대한 적절한 코끼리의 크기 및 가로축에 대한 기울어짐 정도를 찾아내는 단순한 문제로 변화됨을 알 수 있다. 소음원 규명에 관한 여러 가지 문제도 이와 같은 각각의 경우에 적절한 맵핑함수를 찾아내는 문제로 생각할 수

있으며, 결국은 이 맵핑함수가 얼마나, 어떤 이유로 원하는 정보를 적절히, 큰 오류없이 찾아내는가를 결정하는 기본이 되게 될 것이다.

2. 방위각 추정 방법론 (Beamforming Method)

2.1 평면파 모델

그림 3과 같이 M 개의 마이크로폰으로 구성되어 있는 어레이(array)에 단일주파수 f 를 가진 K 개의 평면파가 입사되고 있는 경우, m 번째 마이크로폰에 수신되는 신호 $p_m(f, t)$ 는 다음 식과 같이 주어진다.

$$p_m(f, t) = \sum_{k=1}^K A_k e^{j(2\pi f x_m \cos \theta_k / c + \phi_k^{in} + 2\pi f t)} + n_m(t) \quad (1)$$

여기서 A_k , ϕ_k^{in} , q_k 는 각각 k 번째 평면파의 크기, 초기 위상 및 입사각을 의미하며 x_m 은 m 번째 마이크로폰의 위치 좌표를 나타낸다. $n_m(t)$ 은 잡음 신호를 의미하며 시공간에 대해서 Gaussian 분포를 가지고 분산이 σ^2 라고 가정하자. 음압벡터 P_k 를 k 번째 음원에 의한 음압벡터라고 하면 마이크로폰에 수신되는 음압 벡터 P 는

$$P = [p_1 \cdots p_M]^T = P_1 + P_2 + \cdots + P_K \quad (2)$$

와 같이 표현할 수 있다. 이때 상관 행렬 R 은

$$R = E\{PP^H\} \quad (3)$$

로 정의된다. 식 (3)은 각 마이크로폰 신호 사이의 위상 정보를 포함하고 있으며 음원들 상호간의 상관 정도에 따라 그 특성이 정해진다.

결국 이 경우의 맵핑함수는 식 (1)의 형태로 표현





그림 2 맵핑함수(mapping function)의 우화적 예

그림 3 평면파 모델을 이용한 방위각 추정 방법(beam-forming method)의 개념도 (M : 마이크로폰의 개수, θ_k : k 번째 소음원에서 발생된 음파의 입사각도, d : 마이크로폰 사이의 간격)

된 수식이 가장 적절한 것임을 알 수 있다. 결국 측정 음압으로 구성된 식 (3)을 맵핑함수 식 (1)의 미지수인 θ_k 를 변화시켜가며 가장 근사한 θ_k 를 찾는 즉 맵핑시키는 과정이 될 것임을 알 수 있다.

2.2 구면파 모델^(3,4)

평면파의 경우와는 달리, 음원이 단극(monopole) 음원인 경우 파형은 구면파 형태를 가지며 이때 마이크로폰 어레이에 입력되는 신호 $p_m(f, t)$ 는

$$p_m(f, t) = \sum_{k=1}^K \frac{A_k}{r_{km}} e^{j(2\pi f r_{km}/c + \phi_k^n + 2\pi f t)} + n_m(t) \quad (4)$$

와 같이 표현된다. (그림 4 참고) 여기서 r_{km} 은 k 번째 음원과 m 번째 마이크로폰 사이의 거리를 의미한다. 이때 음압 벡터와 상관 행렬의 정의 및 특성은 앞 절의 평면파 모델의 경우와 동일하며 가정한 음원 모델링의 차이에 의해서 음압벡터 및 상관행렬이 내포하고 있는 형태 및 의미만이 다를 뿐이다.

즉, 이 경우에도 측정된 음압 벡터로 구성한 상관 행렬[식 (3)]을 가장 잘 맵핑하는 식 (4)의 계수들을 찾아내는 것이 그 목표라 볼 수 있다. 2.1 및 2.2 절의 경우를 좀더 상세히 기술하면, 다음의 2.3 절과 같다.

2.3 방위각 추적 방법론의 적용

즉 맵핑방법이란 이 경우 각 마이크로폰에 수신되는 신호에 음원의 모델에 따른 위상 보정을 하여 얻은 신호의 합으로부터 음원의 입사각 또는 위치를 찾는 방법이다. 평면파의 경우 음압 벡터에 곱해지는 가중 벡터는

$$W(\theta) = [w_1(\theta) \cdots w_M(\theta)]^T \quad (5)$$




그림 4 구면파 모델을 이용한 방위각 추정 방법(spherical beamforming method)의 개념도(M : 마이크로폰의 개수, (x_0, r_0) : 소음원의 위치, d : 마이크로폰 사이의 간격)

$$w_m(\theta) = \frac{1}{\sqrt{M}} e^{j2\pi f x_m \cos \theta / c} \quad (6)$$

와 같이 가정되는 입사각 θ 의 함수이며 이때 범형성 파워는

$$\text{Power}(\theta) = W(\theta)^H R W(\theta) \quad (7)$$

로 정의할 수 있다. 만약에 실제 음원의 입사각 θ_k 와 가정한 음원의 입사각 θ 가 일치하는 경우 범형성 파워는 상대적으로 큰 값을 가지므로 θ 를 변화시켜 가며 범형성 파워를 계산하여 음원의 위치를 추정할 수 있다.

구면파 모델의 경우 음원 추적 방법은 평면파 모델링의 경우와 같으며 단지

$$w_m(x, y) = \frac{1}{\sqrt{M}} \frac{e^{-j2\pi f r_m/c}}{r_m} \quad (8)$$

와 같은 가중 벡터의 차이만 존재한다. 여기서 r_m 은 가정되는 음원과 m 번째 마이크로폰 사이의 거리를 의미하며 가중벡터는 x, y 의 함수로서 스캔영역이 평면파 모델의 경우와는 달리 2차원이 된다. (예 : 그림 5)

방위각 추정 방법론을 이용한 소음원 탐지는 각종 수송기계의 소음원 규명을 위하여 광범위하게 사용되어오고 있으며, 잘 알려진 고속전철 혹은 열차 등과 같은 비교적 소음원이 길이 방향으로 광범위하게 분포하고 있는 경우에도 적용되어 오고 있다^(5,6). 이와 같이 평면파 및 구면파 전파 모델을 이용한 방법이 환경소음의 측면에서도 적용이 가능하나 도플러 효과의 효율적인 제거, 소음의 주파수폭과 상관관계 등과 관련된 일련의 문제들이 정확히 이해되어야 적용에 오류를 피할 수 있다⁽⁴⁾.




그림 5 구면파 모델을 이용한 음원 위치 파악 방법의 예[소음원의 위치 : (0.02 m, 0.32 m), scan resolution : 0.01 m]




그림 6 오토바이 소음에 대한 인텐시티 분포⁽¹⁶⁾
(주파수 : 186Hz, 배기계의 소음이 머플러 끝단에서 방사되고 있는 형상을 보여줌.)

3. 인텐시티(Intensity) 방법

또다른 맵핑함수로서 들 수 있는 것이 인텐시티 방법이다. 임의의 평면에서 음향 인텐시티 분포를 아는 것은 사실 그 평면을 통과하는 음향 파우어를 아는 것과 동일하다. 따라서 인텐시티 벡터의 전체적인 모양 혹은 흐름을 통하여 소음원의 위치에 대한 추정이 가능하다 볼 수 있다. (그림 6)

그러나 이 경우 엄밀한 의미에서, 추정된 음원의 위치 등에 관한 신뢰성 유무는 사실 정량적으로 표현될 수 없다. 즉 무한히 많은, 여러 종류의 다른 음원일지라도 동일한 인텐시티 분포를 결과적으로 만들 수 있다는 사실이다. 따라서 음원의 추정을 위하여는 따라서 부가적인 정보가 필요하게 되고 이러한 점에 착안하여 제안된 방법이 초음속 인텐시티(supersonic intensity) 방법이다⁽⁸⁾. 이 방법의 근본

원리는 비교적 간단하다. 즉 그림 7과 같이 방사원(radiation circle)을 경계로 하여 전파하는 성분과 감쇠하는 성분이 발생하게 되고, 따라서 파수 성분 면에서 볼 때 전파하는 성분은 같은 주파수에서 음파의 전파속도보다 빠른 전파속도를 갖는다고 볼 수 있으므로, 즉 초음속 성분의 인텐시티만을 보게 되면 소음원의 위치 및 소음원의 형태 등을 쉽게 알 수 있다는 원리이다. 그림 8은 수중에서의 원통셀의 방사문제에 대하여 초음속 인텐시티의 적용 전후의 결과를 비교한 것이다. 초음속 인텐시티의 경우 실제 가진원 위치와 가장자리 부분에서 소음이 방사되고 있음을 정확히 나타내 주고 있다. 각종 기계부품 등의 효과적인 소음제어를 위하여 상당히 유용한 방법이라 볼 수 있다. 결국 이 경우 어떤 측정 평면의




그림 7 초음속 인텐시티(supersonic intensity)의 개념




그림 8 초음속 인텐시티(supersonic intensity)를 이용한 소음원 위치 측정. (원통셀에 의해 수중에서 방사되는 소음⁽³⁾, 초음속 인텐시티의 경우 가진원의 위치와 양 끝단에서 큰 방사가 있음을 잘 나타내주고 있다.)

인텐시티 정보에 다른 제한 조건 혹은 광의의 맵핑 개념으로서 그림 7의 개념을 적용한 것으로 볼 수 있으며, 이로써 인텐시티를 이용한 소음원 파악의 신뢰도를 향상시켰다 볼 수 있다.

4. 홀로그래피 방법

음향 홀로그래피(그림 9)는 사실 Kirchhoff-Helmholtz 적분방정식의 이산화 형태의 또 다른 표현이라 할 수 있다. 따라서 임의의 측정 성면(홀로그램)에서의 음압 분포(혹은 속도 분포)를 이용하여 임의의 지점에서 음압 혹은 속도 분포를 알 수 있게 된다. 이때 제약 조건은 그림 9에 그려져 있는 바와 같이 추정, 예측하려고 하는 지점이 음원을 감싸고 있는 단순히 연결된 평면(simply connected surface)이어야 한다. 따라서 홀로그래피 방법을 이용할 경우, 원하는 공간의 임의의 지점에서 모든 음향학적 물리량을 알아낼 수 있는 장점이 있다. 다만 이 경우 잘 알려진 바와 같이⁽⁹⁾ 홀로그램을 구성하는 구경(aperture)의 크기, 마이크로폰 사이의 거리 등이 추정된 물리량의 수준을 결정한다^(10,11). 결국 많




그림 9 음향 홀로그래피 방법의 개념(홀로그램면에서 backward prediction과 forward prediction)




그림 10 음향 홀로그래피의 예 : 징 표면에서의 방사음장. (상단부의 그림은 가속도계를 이용한 진동 모드를 나타내며, 하단부는 음압측정을 통한 홀로그래피 이미지를 나타낸다⁽¹⁵⁾.)

은 수의 마이크로폰이 필요하게 되고 이것이 홀로그래피의 가장 큰 약점이라 할 수 있다.

홀로그래피의 근간을 이루고 있는 Kirchhoff-Helmholtz 적분방정식을 써보면 다음과 같다.

$$\rho(\vec{x}|\vec{x}_s) = -\frac{1}{4\pi} \iint \{ G(\vec{x}|\vec{x}_s) \nabla \rho(\vec{x}_s) - \rho(\vec{x}_s) \nabla G(\vec{x}|\vec{x}_s) \} \cdot n_s dS \quad (9)$$

여기서 $G(\vec{x}|\vec{x}_s)$ 는 공간내의 그린함수(Greens function)을 나타낸다. 이것의 물리적인 의미는 음원 평면(\vec{x}_s)의 속도 혹은 음압성분이 측정면(\vec{x})에로 각각 전파된다는 의미이며, 결국 이 경우의 맵핑함수는 식 (9)의 그린 함수가 됨을 알 수 있다. 일반적으로 사용되는 홀로그래피의 경우 측정의 용이성을 고려하여 가상 음원에서 음압 성분이 0이 되는 그린 함수를 사용하여 이 경우 식 (9)는 다음과 같이 간략화 될 수 있다.

$$\rho(\vec{x}|\vec{x}_s) = -\frac{1}{4\pi} \iint \rho(\vec{x}_s) \nabla G(\vec{x}|\vec{x}_s) \cdot n_s dS \quad (10)$$

이 경우 식의 형태는 공간상의 승적(convolution)의 형태를 띠게 되며, 따라서 Fourier의 승적에 관한 정리를 이용하면 공간 대신에 공간의 후리에 표현인 파수 영역에서의 계산이 가능함을 알 수 있다. 이러한 관점에서의 홀로그래피의 맵핑함수는 전파 방향을 임의로 갖는 평면과 형태라 할 수 있다. (음향 홀로그래피의 적용 예 : 그림 10)

이미 언급하였던 바와 같이 음향 홀로그래피는 이러한 탁월한 맵핑기능에도 불구하고 홀로그램의 극대화를 위하여 필요한 센서(마이크로폰)의 비용 및 측정의 복잡성으로 인한 제약성이 있다. 이러한 현실적인 약점의 보완을 위하여 몇 가지 방법^(12,13)이 제안되었으며, 사실 현실적인 문제에 폭넓게 응용되어온 바 있다. 그러나 이러한 방법들은 모두가 음원의 정상상태(stationarity) 즉 매 측정시의 음장 특성이 변하지 않는다는 가정에 그 뿐리를 두고 있는 제약성이 있다. 이러한 제약점의 제안을 위한 방법으로서 최근에 제안된 방법이 움직이는 마이크로폰 좌표계를 이용한 방법이다⁽¹⁴⁾.

4.1 움직이는 마이크로폰 좌표계를 이용한 홀로그래피 방법

그림 11은 홀로그램 좌표계와 마이크로폰 좌표계를 절대 좌표계에 비교하여 표현하고 있다. 홀로그램 좌표계에 대한 마이크로폰 좌표계의 상대속도를 u




그림 11 움직이는 좌표계를 이용한 음향 홀로그래피 방법의 좌표계 설정⁽¹⁴⁾

라 하면 측정음압신호와 이를 홀로그램 좌표계에서 표현한 음압은 다음과 같은 관계를 갖음을 쉽게 알 수 있다⁽¹⁴⁾.

$$\rho_{mic}(0, y, z_h; t) = \rho_{hol}(ut, y, z_h; t) \quad (11)$$

홀로그램은 각 주파수별 공간상의 음압분포이므로 각 측정점의 측정음압신호를 시간에 대해 Fourier변환 함으로써 얻어진다. 하지만 마이크로폰이 움직이는 경우, 상대운동의 영향이 포함되어진 측정음압에는 공간변수 x 에 시간 t 에 대한 변수가 포함되어져 있으므로 단순히 시간에 대한 Fourier 변환만으로는 홀로그램을 바로 계산할 수 없으며, 대신에 다음과 같은 변환관계를 얻는다⁽¹⁴⁾.

$$F_T\{\rho_{hol}(ut, y, z_h; t)\} = \frac{1}{u} \int_{-\infty}^{\infty} \hat{P}_{hol}\left(\frac{2\pi(f_h-f)}{u}, y, z_h; f_h\right) df_h \quad (12)$$

여기서 $\hat{P}_{hol}\left(\frac{2\pi(f_h-f)}{u}, y, z_h; f_h\right)$ 는 홀로그램을 공간상의 Fourier 변환함으로써 계산되는 파수 스펙트럼을 의미하며 실제 홀로그램과는 다음과 같은 관계를 만족한다.

$$\begin{aligned} P_{hol}(x_h, y_h, z_h; f) &= F_x^{-1}\{\hat{P}_{hol}(k_x, y_h, z_h; f)\} \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \hat{P}_{hol}(k_x, y_h, z_h; f) e^{j k_x x_h} dk_x \end{aligned} \quad (13)$$

그러므로 측정음압신호의 Fourier변환은 각 주파수

결과는

$$\begin{aligned}
 & F_T\{p_{hol}(ut, y, z_H; t)\} \\
 & = \frac{1}{2u} \left\{ \sum_{i=1}^I \hat{P}_{hol}\left(\frac{2\pi(f_i - f)}{u}, y, z_H; f_i\right) \right. \\
 & \quad \left. + \sum_{i=1}^I \hat{P}_{hol}^*\left(\frac{2\pi(f_i + f)}{u}, y, z_H; f_i\right) \right\} \quad (14)
 \end{aligned}$$

과 같이 표현할 수 있으며, 이는 각 주파수 f_i 의 파수 스펙트럼을 여파하여 복조(demodulation)한 후, 역 Fourier변환 함으로써 홀로그램을 얻을 수 있다. 이 과정은 그림 12에 개념적으로 설명되어져 있다.

그림 13, 14는 움직이는 차량에 순음을 발생하는 스피커를 장착하고 실험하였을 경우, 움직이는 마이크로폰 좌표계를 이용한 홀로그래피 방법에 의한 결과를 나타낸다. 그림 13은 예측 음압을 나타내며, 그림 14는 인тен시티 분포를 나타낸다. 그림 15는, 이 방법을 실제 차량의 소음원 규명에 적용한 예이다.

5. 결 론

소음원의 특성을 규명하는 방법론들을 각각 맵핑의 개념으로 통합하여 살펴보았다. 방위각 추정 방법론에 근간을 둔 소음원 위치 탐지 방법과 같이 소음원의 등가 단극음원 크기 및 위치들을 추정하는 기본적인 방법들로 부터 보다 많은 계측기기 및 탐촉자와 함께 상당히 정교한 데이터 처리를 수행하여야 하는 인тен시티를 이용한 음장 맵핑(mapping) 홀로그래피를 이용한 관심음장 전체의 3차원 맵핑 등 실로 다양한 방법을 관찰하였다. 결국은 가장 많은




그림 12 측정 스펙트럼으로부터 홀로그램을 얻는 과정의 개념도⁽¹⁴⁾

f_h 별 파수 스펙트럼이 f_h 를 중심으로 대역을 형성하며, 이들이 중첩되어 나타난다. 따라서 임의의 관심 주파수의 파수 스펙트럼을 분리하여 역 Fourier변환 하면 그 주파수의 홀로그램을 얻을 수 있으며, 이 개념이 움직이는 마이크로폰 좌표계를 이용한 홀로그래피 방법의 핵심적인 내용이다.

파수 스펙트럼을 분리하기 위해서는 스펙트럼들이 중첩되지 않아야 하므로 대역이 관심 주파수 사이의 간격보다 작아야 한다. 따라서 파수영역에서 잘 분리되어 있는 순음성분을 방사하는 음장에 대해 제한하여 적용됨을 알 수 있다. i 개의 순음 성분을 방사하는 음장에서 측정한 음압 신호를 Fourier변환한




그림 13 이동하는 차량에 부착된 스피커에 의한 방사음장 I. 음압분포⁽¹⁴⁾(주파수 : 700 Hz, 차량속도 : 30 km/h)




그림 14 이동하는 차량에 부착된 스피커에 의한 방사음장 Ⅱ, 인텐시티분포⁽¹⁴⁾(주파수 : 700 Hz, 차량속도 : 30 km/h)





그림 15 이동하는 차량의 방사음장 (a) 주파수 : 608 Hz (b) 주파수 : 728 Hz, 차량속도 : 30 km/h⁽¹⁴⁾

탐촉자를 사용하는 측정 시스템이 보다 많은 음장의 정보를 제공하므로서 가장 탁월한 방법론이라 할 수 있다는 지극히 자연스러운 결론을 낼 수 있다. 이것은 특히 탐촉자 자체의 가격이 저렴해져 가는 추세인 점과 소형화하는 추세를 감안하여 봄과 동시에 공간상의 물리적인 의미 즉 파수영역에 대한 보다 폭넓은 이해를 통한 시간, 공간, 주파수, 파수영역 즉 확대된 차원에서의 음장, 소음에 대한 이해를 갖을 수 있다는 면에서 또다른 가치를 부여할 수 있는 결론이라 볼 수 있다.

후 기

본 내용은 1996년 11월 8일 한국소음진동공학회 1996년도 추계학술대회에서 발표한 내용을 기초로 한 것임을 밝히며, 관련분야를 연구하고 박사학위를 취득한 졸업생들, 최재웅 박사, 권희상 박사, 또한 석사학위과정으로서 관련분야를 연구한 김시문, 박순홍 등 졸업생의 연구결과 중 일부임을 알립니다.

참 고 문 헌

- (1) Pillai, S., 1989, *Array Signal Processing*, Springer-Verlag, New York.
- (2) Johnson, D. H. and Dudgeon, D. E., 1993, "Array Signal Processing: Concepts and Techniques," Prentice-Hall, Englewood Cliffs.
- (3) Choi, J.-W. and Kim, Y.-H., 1995, "Spherical Beamforming and MUSIC Methods for Estimation of Location and Strength of Spherical Sound Sources," *Mech. Systems and Signal Proc.*, Vol. 9, No. 5, pp. 569~588.
- (4) Choi, J.-W. and Kim, Y.-H., 1995, "Estimation of Locations and Strengths of Broadband Planar and Spherical Noise Sources Using Coherent Signal Subspace," *J. Acoust. Soc. Am.*, Vol. 98, No. 4, pp. 2082~2093.
- (5) Hamet, J.-F. Pallas, M.-A. and Schmitz, K. P., 1994, "DEUFRAKO-1 : Microphone Array Techniques Used to Locate Acoustic Sources on ICE, TGV-A and Transrapid 07," *Proceedings of Inter-Noise '94*, Yokohama.
- (6) Takano, T., Terada, K., Aizawa, E., Iida, A. and Fujita, H., 1992, "Development of a 2-Dimensional Microphone Array Measurement System for Noise Sources of Fast Moving Vehicles," *Proceedings of Inter-Noise '92*, Toronto.
- (7) 윤종락, S.A.L. Glegg, 1996, "소음원 영상화를 위한 마이크로폰 배열설계 및 모의 성능 실험," *한국소음진동공학회 1996년도 추계학술대회논문집*, pp. 130~134.
- (8) Williams, E. G., 1995, "Supersonic Acoustic Intensity," *J. Acoust. Soc. Am.*, Vol. 97, No 1, pp. 121~127.
- (9) Maynard, D., Williams, E. G. and Lee, Y., 1985, "Nearfield Acoustic Holography: I. Theory of Generalized Holography and Development of NAH," *J. Acoust. Soc. Am.*, Vol. 78, pp. 1395~1413.
- (10) 김양한, 권희상, 1992, "음향 훌로그래피를 이용한 방사음장의 전방예측에 관한 기본이론 및 신호처리 방법," *대한기계학회논문집*, Vol. 16, No. 9, pp. 1654~1668.
- (11) 김시문, 권희상, 김양한, 1995, "원통면 음향 훌로그래피를 이용한 음장예측의 오차해석 및 적용 방법," *한국소음진동공학회지*, 제5권, 제1호, pp. 37~48.
- (12) Hald, J., 1989, "STSF-a Unique Technique for Scan-Based Near-Field Acoustic Holography Without Restrictions on Coherence," *Technical Review No. 1*, B & K Publication.
- (13) Loyau, Pascal, J.-C. and Gaillard, P., 1988, "Broadband Acoustic Holography Reconstruction from Acoustic Intensity Measurement I: Principle of the Method," *J. Acoust. Soc. Am.*, Vol. 84, No. 5, pp. 1744~1750.
- (14) Kwon, H.-S. and Kim, Y.-H., 1996, "Moving Frame Technique for Planar Acoustic Holography," *J. Acoust. Soc. Am.*, Submitted.
- (15) Hyu-Sang Kwon, Yang-Hann Kim and Min-hong Rim, "Acoustical Characteristics of Jing; An Experimental Observation Using Planar Acoustic Holography," *J. Acoust. Soc. Am.*, Submitted.
- (16) 권희상, 1997, "개선된 평면 음향 훌로그래피 방법을 이용한 음장의 가시화," *한국과학기술원 기계공학과 박사학위논문*.